

FILETS RAPPORTES HELICOIL®

Ø	Pas	Longueur		Ø Perçage	Référence	
		x d	mm		Free running	SCREWLOCK® Auto-freiné
M 4	0.7	1 d	4.0	4.2	4130 004 0004	4132 004 0004
		1.5 d	6.0		4130 004 0006	4132 004 0006
		2 d	8.0		4130 004 0008	4132 004 0008
		2.5 d	10.0		4130 004 0010	4132 004 0010
		3 d	12.0		4130 004 0012	4132 004 0012
Taraud HC manuel				0140 004 0104		
Taraud HC machine GUN				0141 104 0104		
Taraud HC machine GH				0141 504 0102		
Appareil de pose HC manuel				0150 010 4000		
Broche de pose électrique HC				4160 2304 020	4160 2304 022	
Rupteur mécanique				0158 604 0000		
Extracteur manuel				0180 301 0000		



M 5	0.8	1 d	5.0	5.2	4130 005 0005	4132 005 0005
		1.5 d	7.5		4130 005 0075	4132 005 0075
		2 d	10.0		4130 005 0010	4132 005 0010
		2.5 d	12.5		4130 005 0125	4132 005 0125
		3 d	15.0		4130 005 0015	4132 005 0015
						4130 005 0005
	Taraud HC manuel				0140 005 0104	
	Taraud HC machine GUN				0141 105 0104	
	Taraud HC machine GH				0141 505 0102	
	Appareil de pose HC manuel				0150 010 5000	
	Broche de pose électrique HC				4160 2305 020	4160 2305 022
	Rupteur mécanique				0158 605 0000	
	Extracteur manuel				0180 301 0000	

M 6	1.0	1 d	6.0	6.3	4130 006 0006	4132 006 0006
		1.5 d	9.0		4130 006 0009	4132 006 0009
		2 d	12.0		4130 006 0012	4132 006 0012
		2.5 d	15.0		4130 006 0015	4132 006 0015
		3 d	18.0		4130 006 0018	4132 006 0018
		Taraud HC manuel				0140 006 0104
Taraud HC machine GUN				0141 106 0104		
Taraud HC machine GH				0141 506 0102		
Appareil de pose HC manuel				0150 040 6000		
Broche de pose électrique HC				4160 2306 020	4160 2306 022	
Rupteur mécanique				0158 606 0000		
Extracteur manuel				0180 301 0000		

Nous consulter pour les HELICOIL au pas américain UNC/UNF/BSW/BSF/GAZ...